

ТЕЛЕЖКА

Артикул: SQ-WT02

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Важно! Перед сборкой и эксплуатацией изделия внимательно прочтите настоящее руководство. В нём содержится информация о безопасной сборке, использовании и уходе за изделием, обеспечивая его эффективную и безопасную работу.

Сохраните документ для дальнейшего использования.

Цветовые сочетания, представленные в руководстве, носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать фактическому цвету изделий.

Рекомендованная грузоподъемность - 125 кг.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Содержит детали, которые могут привести к смерти или серьезной травме.

- Если какой-либо компонент данного изделия обнаружен с отклонениями или вызывает ощущение неисправности, немедленно прекратите использование.
 - Очень опасно использовать изделие в неисправном состоянии.
- Не перевозите людей, даже в пределах максимальной грузоподъемности.
 - Поскольку это может привести к несчастным случаям, это очень опасно.
- При сборке, установке и разборке. В целях безопасности, пожалуйста, наденьте перчатки.
 - Защемление рук или пальцев движущимися частями может привести к травме.
- Не паркуйте и не размещайте на наклонной поверхности.
 - Поскольку это может привести к несчастным случаям, это очень опасно.



Внимание

- Пожалуйста, не оставляйте изделие под прямыми солнечными лучами при длительном использовании.
 - Высокие температуры могут вызвать нагрев и деформацию.
- Не прилагайте избыточного давления к изделию во время сборки или складывания.
 - Это может причинить ущерб изделию, а также привести к травмам из-за поврежденных деталей.
- При распаковке может появиться характерный запах, обусловленный материалом установленных шин.
 - Из-за характерного запаха, выделяемого синтетической резиной, пожалуйста, поместите резиновые детали в хорошо проветриваемое помещение на несколько часов для уменьшения запаха.
- Максимальный вес нагрузки для данного изделия составляет 125 кг.
 - Вес нагрузки является измеренным значением, а не абсолютным. Нагрузкой считается вес, приложенный внутри тележки, который может варьироваться в зависимости от способа загрузки. Пожалуйста, используйте эту информацию только в качестве справочной.
- Пожалуйста, используйте на устойчивой поверхности и избегайте эксплуатации на неровных дорогах.
 - При использовании на неровной, влажной, обледенелой или другой неподходящей поверхности возможно падение или повреждение. Пожалуйста, соблюдайте повышенную осторожность при эксплуатации.

Список деталей



Сборка



Наденьте сумку на раму.



Поместите треугольные тканевые элементы с обеих сторон.



Закрепите липучку на передней и задней рамах.



Закрепите липучку в нижней части рамы на самой раме, стараясь избежать средней перекладины.



Расстегните пуговицу и вытяните ручку.

Складывание для хранения



Потяните за кнопку, чтобы убрать ручку.



Зажмите обе стороны рамы.



Совместите направление ручки и закройте сумку для хранения.



Приподнимите центральную стропу конструкции.



Прикрепите ремешок ручки с помощью липучки.



Застегните замок.

Способ разборки тканевых сумок



Отсоедините липучку на обоих концах рамы



Отсоедините липучку в нижней части рамы