

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВИБРОМАССАЖЕР

Артикул	Серия (тип)
VM-SQ-3002	VM



ВАЖНО!

Перед началом сборки проверьте комплектацию изделия.

Не выбрасывайте упаковку до окончания сборки изделия.

Перед началом эксплуатации устройства ознакомьтесь со всеми инструкциями. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

Спецификация данного продукта может отличаться от фото и может изменяться без предварительного уведомления.

Оборудование предназначено для использования только в крытом помещении.

Оборудование предназначено только для домашнего использования.

01 Массаж шеи и плеч

Новый дизайн и эргономичная форма обеспечивают плотный и эффективный массаж каждой зоны.

02 Уникальная техника разминающего массажа

Глубокий массаж шеи с использованием 4 массажных головок, которые разминают мышцы вверх и вниз, помогая расслабиться.

03 Уникальная функция прогрева

Функция нагрева создаёт приятное ощущение тепла и усиливает эффект массажа.

04 Использование дома и в автомобиле

Устройство комплектуется внешним адаптером и может работать от автомобильного питания 12V, поэтому вы можете наслаждаться массажем где угодно.

Характеристики продукта

Название продукта: вибромассажер

Номинальное напряжение: DC 12V

Номинальная мощность: 24W

Номинальная частота: 50Hz

Тип устройства: I класс

Вес изделия: 3 фунта (примерно 1,36 кг)

Зоны применения

Массаж шеи

Массаж ног

Массаж стоп

Массаж талии

Общий массаж тела



Примечание

★ Используйте только подходящий адаптер питания (DC12V 2A) или убедитесь, что параметры адаптера соответствуют требованиям устройства.

★ Убедитесь, что устройство и адаптер правильно подключены.

★ Не тяните за кабель питания слишком сильно - плохой контакт может привести к остановке работы устройства.

★ Не используйте устройство в ванной комнате или во влажной среде.

★ Не размещайте устройство на твёрдых поверхностях во время использования, чтобы избежать повреждений.

★ Поверхность устройства может нагреваться - людям с пониженной чувствительностью следует соблюдать осторожность.

★ При возникновении неисправности не разбирайте устройство самостоятельно.

Рекомендации по использованию



HT (нагрев) 	Кнопка включения нагрева Нажмите - функция нагрева включится. При повторном нажатии нагрев отключится.
ON / OFF 	Включение / выключение Время работы: 15 минут. Устройство автоматически выключится через 15 минут использования.
DR (направление) 	Изменение направления вращения Вы можете изменять направление массирующих движений.
Скорость 	Можно выбрать скорость массажа: медленная, средняя или быстрая.

Регулярный массаж может улучшить общее состояние организма

■ Улучшение качества сна.

Массаж помогает расслабить тело, снять усталость и уменьшить напряжение. Также он способствует улучшению сна и качества отдыха.

■ Улучшение функций организма.

Массаж способствует улучшению кровообращения, помогает организму получать необходимые питательные вещества и улучшает лимфодренаж.

Расслабляет мышцы и помогает поддерживать баланс организма.

■ Улучшение работы желудочно-кишечного тракта.

Массаж может способствовать улучшению работы пищеварительной системы и улучшению пищеварения.

Помогает при вздутии, запорах и других нарушениях работы ЖКТ.

Предупреждение

Чтобы снизить риск возгорания, ожогов, поражения электрическим током или других травм, соблюдайте следующие инструкции:

1. Когда устройство не используется, пожалуйста, вынимайте вилку из розетки. Также отключайте устройство от сети перед его открытием или обслуживанием.
2. Во избежание перегрева, поражения электрическим током или травм не используйте изделие под подушками или одеялами во время работы.
3. Если изделие используется рядом с детьми, людьми с физическими ограничениями или инвалидностью, необходим постоянный контроль.
4. Используйте устройство только в соответствии с инструкцией. Не используйте аксессуары, не рекомендованные производителем.

Опасность

Чтобы снизить риск поражения электрическим током, соблюдайте следующие инструкции:

1. После использования или перед очисткой устройства обязательно отключайте вилку от розетки.
2. Если устройство упало в воду, не прикасайтесь к мокрому изделию. Сначала отключите его от сети.
3. Не используйте устройство во время принятия душа или ванны.
4. Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.

Устранение неполадок

1. Во время использования возникли проблемы, пожалуйста, ознакомьтесь со следующими советами и решениями.

Если массажёр по-прежнему неисправен или не работает, выключите питание и отсоедините вилку от розетки. Не разбирайте и не ремонтируйте массажёр самостоятельно. Обратитесь за помощью к продавцу.

Неисправность	Возможные причины / Решения
Не удаётся включить массажёр	• Убедитесь, что вилка питания подключена в розетку. • Проверьте, включён ли переключатель питания. • Убедитесь, что нажата кнопка включения.
Во время использования устройство внезапно перестаёт работать	• Проверьте, не отсоединился ли кабель питания. • Убедитесь, что вилка не повреждена. • Возможно, кнопка была нажата случайно. • Возможно, сработал автоматический таймер отключения через 15 минут. • При перегреве устройства отключите питание и дайте массажёру остыть. • Если проблема сохраняется - прекратите использование и обратитесь в сервисный центр.

Данное устройство не предназначено для самодиагностики или самолечения. Для диагностики или лечения обращайтесь к квалифицированному медицинскому специалисту.

Лица, которым не рекомендуется использовать данное устройство:

- Если у вас имеется одно из следующих заболеваний, перед использованием проконсультируйтесь с врачом.
- Лица, проходящие лечение у врача или испытывающие недомогание.
- Лица, страдающие гипертонией, сердечными заболеваниями, атеросклерозом, тромбозом головного мозга.
- Лица, страдающие злокачественными опухолями.
- Беременные женщины и женщины в период менструации.
- Лица, страдающие остеопорозом.
- Лица, использующие кардиостимуляторы или имплантированные медицинские устройства.
- Лица, страдающие острыми заболеваниями.
- Несовершеннолетние.
- С осторожностью использовать лицам, не чувствительным к теплу.