




ИГРОВОЙ СТОЛ

Артикул: АТ-305

Серия: АТ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВАЖНО!

Перед началом сборки проверьте комплектацию изделия.

Не выбрасывайте упаковку до окончания сборки изделия.

Перед началом эксплуатации устройства ознакомьтесь со всеми инструкциями. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.















Спецификация данного продукта может отличаться от фото и может изменяться без предварительного уведомления.

Игровой стол предназначен для использования только в крытом помещении.


Игровой стол предназначен только для домашнего использования.



СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1  Стол для аэрохоккея x1	2  Ножка А x2	3  Ножка В x2	4  Панель ножки-А x2
8  Адаптер x1	5  Панель ножки-В x1	6  Ворота x2	7  Электронное табло x1
A1  Фиксатор x4	9  Шайба x2	10  Биток x2	11  Войлочная накладка x2
A2  Болт 1/4"x1-7/8" x4	A3  Шайба 1/4" x8	A4  Гайка 1/4" x4	12  Коннектор x1
A6  Саморез 4x12мм x6	A7  Саморез 3x12мм x2	A8  Шестигранный ключ x1	A5  Саморез 4x35мм x12
A9  Рожковый ключ x1			

ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ДЕТАЛИ

P1  Мотор x1	P2  Угловая накладка борта x4	P3  Т-образная гайка x6	P4  Световая лента x2
--	---	--	---

Инструкции по сборке:

1. Найдите чистое и ровное место для сборки стола для аэрохоккея. Стол собирается в перевернутом положении, после чего устанавливается на ножки. Стол имеет большой вес, поэтому для его переворачивания потребуется не менее двух взрослых.
2. Оставьте все детали из упаковки и убедитесь, что комплектность соответствует приведенному выше списку деталей. Аккуратно разрежьте или разорвите четыре угла коробки, чтобы использовать ее нижнюю часть в качестве рабочей поверхности.

РИС. 1




Рис 1




Рис. 1

3. Закрепите соединительный блок (12) на столе для аэрохоккея (1) с помощью двух саморезов (А6). Затем подключите провод соединительного блока к мотору (Р1).

4. Проложите провод световой ленты (Р4) через отверстия в торцевых бортах и опорах игрового поля, затем подключите его к соединительному блоку (12).

РИС. 2




Рис 2






Рис. 2


5. Проложите провода ворот (6) через отверстия в торцевых бортах и опорах игрового поля, затем подключите их к соединительному блоку (12).

6. Проложите провод электронного табло (7) через отверстие в боковом борте к соединительному блоку (12), после чего подключите провод электронного табло к соединительному блоку (12).

7. Подключите адаптер (8) к соединительному блоку (12).


Рис. 3**Рис. 3**

8. Закрепите панели ножек А (4) и панель ножки В (5) на ножках (2 и 3), используя по четыре самореза (А5) для каждой панели ножек.

Рис. 4**Рис. 4**


9. С помощью болтов (А1) закрепите ножки на столе для аэрохоккея (1).

Примечание: болты (А1) устанавливаются в отверстия с металлическими втулками.



10. Установите болты (А2) и шайбы (А3) во вторые отверстия ножек. С противоположной стороны установите еще по одной шайбе (А3) и гайке (А4), затем затяните крепеж.

Поднимите собранный стол с пола вдвоем с другим взрослым, переверните его и установите на ножки в месте, где вы будете играть.
Вернитесь и убедитесь, что все соединения надежно затянуты.



ОСТОРОЖНО: Для переворачивания стола, как показано на иллюстрации, рекомендуется привлечь двух физически крепких взрослых.

1. Приподнимите стол над землей.
2. Переверните стол.
3. Одновременно поставьте его на все четыре ножки на землю.

РИС.5





Рис. 5


13. Закрепите ворота (6) на каждом торцевом борте, используя по два самореза (A6) для каждого ворота.
14. Закрепите электронное табло (7) на боковом борте в предварительно подготовленных отверстиях с помощью двух саморезов (A7).
15. Снимите защитную бумагу с обратной стороны фетровых накладок (11) и приклейте их к нижней поверхности битков (10).

Как установить стол в рабочее положение



1. Ослабьте фиксаторы (A1).
2. Возьмитесь за край стола со стороны прямых ножек и медленно поднимите его.
3. После того как стол будет переведен в вертикальное (рабочее) положение, затяните фиксаторы (A1), чтобы зафиксировать опорные ножки.

Примечание: соблюдайте осторожность, чтобы не прищемить пальцы.



РАБОТА ЭЛЕКТРОННОГО ТАБЛО

1. Когда игрок HOME забивает шайбу, счет игрока HOME увеличивается на 1. Когда игрок VISITOR забивает шайбу, счет игрока VISITOR увеличивается на 1.
2. Игрок, первым набравший 10 очков, становится победителем. После окончания игры на табло победителя будет отображаться 9, при этом индикатор будет мигать в течение нескольких секунд.
3. После окончания игры нажмите кнопку «RESET», чтобы начать новую игру. Счет игроков HOME и VISITOR будет сброшен до 0.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Кнопку «RESET» можно нажать в любой момент, чтобы сбросить счет и вернуть табло в исходное состояние.
2. Кнопку «ON/OFF» можно нажать в любой момент, чтобы выключить табло. Повторное нажатие «ON/OFF» снова включает его.
3. Если после включения питания или после окончания игры в течение 10 минут не выполняется никаких действий, табло автоматически выключится. Если стол не используется, отключите адаптер питания от сети.

Поздравляем! Ваш хоккейный стол собран. Обратите внимание на инструкции по уходу и использованию, приведенные ниже, чтобы обеспечить многолетнюю эксплуатацию вашего хоккейного стола.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТОЛА

1. Используйте только подходящую бытовую розетку 220v, убедитесь, что провод безопасен для использования.
2. Для продолжительной жизни и более качественной игры нанесите полироль на ткань и протрите поле стола этой тканью перед первой игрой, чтобы заставить шайбы скользить быстрее, также можно повторять это после игры.
3. Продукт предназначен только для **ДОМАШНЕГО** использования.
4. **НЕ** используйте мотор, если кожух мотора поврежден где-либо.
5. **НЕ** садитесь, забирайтесь или опирайтесь на стол.
6. **НЕ** волоките стол при перемещении. Это может повредить ноги.
7. **НЕ** ставьте напитки на стол.
8. Предполагается, что этот стол должен располагаться близко к стене, таким образом, чтобы шнур мотора **НЕЛЬЗЯ** было случайно отключить. Всегда выключайте мотор, когда стол не используется.