



ИГРОВОЙ СТОЛ

Артикул: АТ-520

Серия: АТ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВАЖНО!

Перед началом эксплуатации устройства ознакомьтесь со всеми инструкциями. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

Спецификация данного продукта может отличаться от фото и может изменяться без предварительного уведомления.

Игровой стол предназначен для использования только в крытом помещении.

Игровой стол предназначен только для домашнего использования.



СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ


1  Игровое поле x1	2  Правая нога x2	3  Левая нога x2	4  Крайняя панель x2
5  Электронный счетчик x1	6  Ножки регулировки x4	7  Толкатель x2	8  Войлочная наклейка x2
9  Шайба x2	10  Адаптер x1	11  Мотор x1	12  Ворота x2
13  Коннектор x1	A1  Шестигранный ключ x1	A2  1/4"x1-1/4" Болт x12	A3  1/4" Шайба x12
A4  Винт 4x40мм x8	A5  Винт 4x12мм x4	A6  Винт 4x15мм x4	A7  Винт 3x12мм x2

ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ДЕТАЛИ

P1  Квадратная гайка с винтами x4	P2  Уголок x4	P3  Верхний уголок x4	P4  Кабель приемника шайб с датчиком x2
P5  Накладка для возвращения шайб x2			

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ:

1. Найдите чистую, ровную поверхность, чтобы начать сборку вашего настольного хоккея.
2. Вытащите все детали из упаковки и убедитесь, что у вас в наличии все сборочные единицы, которые показаны в списке на странице с деталями. Аккуратно отрежьте или разорвите углы упаковочной коробки, чтобы ее нижняя часть могла использоваться в качестве рабочей поверхности.







РИС. 3



Замечание: поднимите собранный стол с пола вдвоем, переверните и поставьте стол на ножки на пол в месте, где вы собираетесь его использовать.

Замечание: вернитесь назад и убедитесь, что все крепежные узлы затянуты.



ВНИМАНИЕ: переворачивать стол рекомендуется двум сильным взрослым, как показано выше.



1. Поднимите стол с земли.

2. Переверните стол.

3. Поставьте все четыре ноги одновременно на пол.


- | | | |
|----|--|-----|
| 5 | | X 1 |
| A6 | | X 2 |
| P3 | | X 4 |

РИС. 4



Замечание: проденьте провода счетчика (#5) через отверстия игрового поля к коннектору (#13), а затем вставьте кабель счетчика в разъем коннектора (#13).

Диаграмма подключения счетчика (НИЗ СТОЛА)





7		X 2
8		X 2
10		X 1

РИС.5

РИС.5А

РИС.5В

Замечание: Оторвите защитную бумагу от войлочной наклейки (#8) и приклейте эту наклейку к нижней поверхности толкателя (#7).



Обратная сторона стола



⚠ ВНИМАНИЕ:

- 1) Требуется 2 батарейки типа "AAA" (не включены).
- 2) Не используйте вместе старые и новые батарейки.
- 3) Не используйте одновременно щелочные, стандартные (карбон цинк) или перезаряжаемые (никель-кадмиевые) батарейки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО СЧЕТЧИКА

1. Вставьте батарейки

Батарейный отсек: снимите крышку отсека и вставьте 2 батарейки типа "AAA" в отсек. (2 батарейки типа "AAA" в комплект не входит). Когда табло Хозяева/Гости загорится "0", игру можно начинать.

2. Напоминания:

- a. Батарейки должны быть вставлены в соответствии с поляризацией (+ и -).
 - b. Перед установкой батареек очистите контакты батареек, а также устройства.
 - c. Если вы долго не используете игровой стол, мы рекомендуем вам вынуть батарейки.
3. Когда забивают гол игроки команды "ХОЗЯЕВА", индикатор "ХОЗЯЕВА" показывает 1; когда забивают игроки команды "ГОСТИ", индикатор "ГОСТИ" покажет 1.

4. Первая команда, которая забьет 10 голов, побеждает в игре, индикатор победителя останется на цифре 9 и начнет мигать в течение нескольких секунд.

5. После игры вы можете нажать кнопку "ПЕРЕЗАГРУЗКА", чтобы начать новую игру и обнулить индикаторы ХОЗЯЕВА/ГОСТИ.

Замечание:

1. Вы можете нажать кнопку "ПЕРЕЗАГРУЗКА" в любой момент, чтобы сбросить счетчик на первоначальный уровень.
2. Вы можете нажать "ON/OFF" в любое время, чтобы выключить счетчик. Нажмите снова "ON/OFF", чтобы включить счетчик.