





Велотренажёр двойной

Артикул: B6010

Руководство пользователя


Версия 2 (V2)






Перечень деталей

№	Наименование	Кол-во	№	Наименование	Кол-во
1	Руль	1	8	Основание	1
2	Контргайка М8	7	9	Защитная крышка	4
3	Винт М8*50	2	10	Педали	1
4	Задняя опора (верх)	1	11	Передняя опора (верх)	1
5	Винт М8*45	1	12	Передняя опора (низ)	1
6	Задняя опора (низ)	1	13	Винт М8*35	2
7	Винт М8*55	2			




Шаг 1




Закрепите на основании (8) нижние опоры (6) и (12), используя винты (7) и контргайки (2).

Шаг 2




Установите верхние опоры (4) и (11), как показано на рисунке, закрепите детали при помощи винтов (3) и контргаек (2).

Шаг 3



Разместите на опорной конструкции руль (1) и педали (10), зафиксируйте детали при помощи винтов (3) и контргаек (2).

Шаг 4



В завершение установите на основании защитные крышки (9).

Внимание! Тренажёр предназначен для домашнего (бытового) использования.