


ТЕЛЕЖКА

АРТИКУЛ: C005D

МОДЕЛЬ: ПОРО GLOW



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Важно! Перед сборкой и эксплуатацией изделия внимательно прочтите настоящее руководство. В нём содержится информация о безопасной сборке, использовании и уходе за изделием, обеспечивая его эффективную и безопасную работу.


Сохраните документ для дальнейшего использования.

Цветовые сочетания, представленные в руководстве, носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать фактическому цвету изделий.

СБОРКА

ШАГ 1:

Извлеките тележку из коробки.




ШАГ 2

Нажмите на середину конструкции так, чтобы колеса разъехались и тележка раскрылась.




ШАГ 3

Положите поддон на дно тележки.



ШАГ 4

Расширьте заднюю часть тележки.



ГОТОВО

Максимальный вес нагрузки тележки - 120 кг.