



ИГРОВОЙ СТОЛ

Артикул: DT-RQ1201

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВАЖНО!

















Перед началом эксплуатации устройства ознакомьтесь со всеми инструкциями. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

Спецификация данного продукта может отличаться от фото и может изменяться без предварительного уведомления.


Для сборки данного изделия требуется не менее двух человек.

Игровой стол предназначен для использования только в крытом помещении.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ


1  x2 Игровое поле - 1	2  x2 Игровое поле - 2	3  x2 Ножка А	4  x2 Ножка Б
5  x2 Соединительная перекладина - с фиксатором	6  x2 Соединительная перекладина	7  x4 Пластиковый уголок	8  x6 Крепёжная пластина
9  x1 Сетка	10  x2 Страховочный ремень - короткий	11  x1 Страховочный ремень - длинный	12  x4 Колесо
13  x2 Панель	14  x8 Кронштейн А	15  x4 Кронштейн Б	16  x2 Держатель сетки
17  x2 Т-образная шайба	18  x2 Фиксатор	19  x2 Деревянный блок	A1  x2 Болт М6х38мм
A2  x8 Болт М6х42мм	A3  x8 Болт М6х60мм	A4  x36 Шайба М6	A5  x18 Гайка М6
A6  x19 Винт М4х12мм	A7  x88 Винт М5х12мм	A8  x1 Гаечный ключ	A9  x1 Шестигранный ключ
A10  x8 Втулка			

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЕ ДЕТАЛИ



ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ:

1. Сборку игрового стола следует выполнять на чистой и ровной поверхности.
2. Сверьте комплектующие со списком, убедитесь, что все детали в наличии. В случае отсутствия какого-то элемента обратитесь в наш сервисный центр.




8 X 6

A7 X 24


ШАГ 2



ШАГ 2А



Примечание: С внутренней стороны каждой из секций игрового поля просверлены отверстия. Совместите секции (#1 и #2) и зафиксируйте, предварительно убедившись, что отверстия на деталях совпадают с отверстиями крепежной пластины.

ШАГ 2Б






15 X 2

A7 X 8

ШАГ 5



5 X 1

A2 X 2

A4 X 4


A5 X 2

A10 X 2



A8 X 1



A9 X 1

ШАГ 6



Примечание: Установите соединительную перекладину (#5) в соответствии со схемой. Один конец детали должен быть закреплён с внутренней стороны ножки (#3), а другой - с внешней стороны ножки (#4).






ШАГ 11

6		X 1
A2		X 2
A4		X 4
A5		X 2
A10		X 2
A8		X 1
A9		X 1


Примечание: Установите соединительную перекладину (#6) в соответствии со схемой. Один конец детали должен быть закреплён с внутренней стороны ножки (#3), а другой - с внешней стороны ножки (#4).



ШАГ 12


5		X 1
A2		X 2
A4		X 4
A5		X 2
A10		X 2
A8		X 1
A9		X 1

Примечание: Зафиксируйте вторую перекладину (#5) аналогичным образом.



- 7 X 2
A6 X 8


ШАГ 13



- 19 X 2

ШАГ 14

Важно: Перед сборкой игрового поля выровняйте центральный зазор с помощью деревянных блоков.



12 X 4

13 X 2

A3 X 8

A4 X 16


A5 X 8

ШАГ 15

ШАГ 15В

ШАГ 15Б


ШАГ 15А



Примечание: Обе панели следует установить вверх ногами.


ШАГ 16

ШАГ 16А




Для данного шага
требуется двое
взрослых людей.

ШАГ 16Б




Поставьте игровой
стол на бок.

ШАГ 16В




Сложите изделие.

ШАГ 16Г




Зафиксируйте колёса.




Закрепите две части игрового поля
с помощью страховочного ремня.

ШАГ 16Д





Поднимите игровой стол.

ШАГ 16Е




Во время подъёма не опирайтесь
слишком сильно на колёса.




ШАГ 19


Примечание: Снимите блокировку.



ШАГ 19А



ШАГ 19Б




Примечание: Разверните верхние ножки, затем полностью разложите стол.

- | | | |
|----|---|-----|
| 9 |  | X 1 |
| 16 |  | X 2 |

ШАГ 20

Примечание: Зафиксируйте на игровом поле сетку.

ШАГ 20Б





ШАГ 20А

ХРАНЕНИЕ


Для более удобного хранения игровой стол следует сложить.

Шаг 1: Сложите две части игрового поля, проверьте, чтобы фиксаторы автоматически заблокировались.


Шаг 1



Шаг 2



Шаг 2: Закрепите положение игрового поля при помощи страховочного ремня.




⚠ ВАЖНО!

Во избежание самопроизвольного раскрытия и падения боковых частей использование страховочного ремня обязательно.

РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ


Раскройте игровой стол.

Шаг 1




Шаг 1: Растяните страховочный ремень.



Шаг 2



Шаг 2: Снимите блокировку.



Шаг 3



Шаг 3: Разверните верхние ножки, затем полностью разложите стол.