



ИГРОВОЙ СТОЛ

Артикул: DT-ST-1470

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВАЖНО!

Перед началом сборки проверьте комплектацию изделия.


Перед началом эксплуатации устройства ознакомьтесь со всеми инструкциями. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.


















Спецификация данного продукта может отличаться от фото и может изменяться без предварительного уведомления.

Игровой стол предназначен для использования только в крытом помещении.

Игровой стол предназначен только для домашнего использования.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ



НОМЕР ДЕТАЛИ	1		x1	КОЛИЧЕСТВО
ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЕТАЛИ				
НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ		Боковая панель-А		

2		x1	Боковая панель-В
3		x1	Игровое поле для футбола
4		x2	Торцевая панель
5		x2	Опорная балка
6		x1	Ножка-А
7		x1	Ножка-В
8		x1	Ножка-С
9		x1	Ножка-Д
10		x3	Торцевая панель
11		x2	5-местный стержень
12		x4	3-местный стержень
13		x2	2-местный стержень
14		x8	Заглушка
15		x8	Игровая ручка
16		x2	Ворота (верхняя часть)
17		x2	Ворота (нижняя часть)
18		x13	Игрок (синий)
19		x13	Игрок (красный)
20		x16	Шайба
21		x16	Амортизатор
22		x2	Футбольный мяч
A1		x4	Болт 1/4"x1-7/8"
A2		x12	Шайба 1/4"
A3		x24	Винт 4x35 мм
A4		x4	Барашковый болт 1/4"x1-1/8"
A5		x8	Винт 4x12 мм
A6		x1	Шестигранник
A7		x26	Винт 3x18 мм

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

A8  x4	A9  x1
Райка 1/4"	Ключ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЕ ДЕТАЛИ

P1  x6	P2  x16	P3  x2
Врезная гайка 1/4"	Пластиковая втулка	Отсек для мяча

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ:

- Сборку игрового стола следует выполнять на чистой и ровной поверхности.
- Сверьте комплектующие со списком, убедитесь, что все детали в наличии. Для защиты игрового стола в процессе сборки рекомендуется использовать дно коробки в качестве рабочей поверхности. Для этого осторожно разрежьте или разорвите коробку в четырёх углах.
- Во время промежуточных этапов не затягивайте все болты. Окончательно затяните болты после сборки всего стола.

РИС. 1






РИС. 2



Примечание: При установке игровая поверхность должна располагаться снизу.

РИС. 3





РИС. 4

- | | | |
|----|---|----|
| 5 |  | x2 |
| A3 |  | x4 |




РИС. 5

- | | | |
|----|--|-----|
| 6 |  | x1 |
| 7 |  | x1 |
| 8 |  | x1 |
| 9 |  | x1 |
| P1 |  <small>Установлена</small> | x6 |
| 10 |  | x3 |
| A3 |  | x12 |






РИС. 6



⚠ ВНИМАНИЕ

Для подъёма и перемещения игрового стола требуется двое сильных взрослых людей.
 1. Возьмите лежащий на полу стол.
 2. Переверните его.
 3. Установите стол на пол, на все четыре ножки одновременно.

РИС. 7





РИС. 8

- 11  x2
- 12  x4
- 13  x2
- 18  x13
- 19  x13
- 20  x16
- 21  x16
- A7  x26




РИС. 9

- 14  x8
- 15  x8




РИС. 10

22



x2




РИС. 11

