

Руководство пользователя

Ворота игровые Артикул: GB301-1

Внимание

Перед началом сборки проверьте комплектацию изделия.


Не выбрасывайте упаковку до окончания сборки изделия.

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию не ухудшающие потребительские свойства изделия, без специального уведомления.

Тренажёр предназначен для домашнего (бытового) использования.

Список деталей

1.	Труба Г-образная	1070 мм	4 шт.
2.	Труба прямая	590 мм	2 шт.
3.	Труба прямая	605 мм	2 шт.
4.	Труба прямая	605 мм	2 шт.
5.	Труба Г-образная	890 мм	2 шт.
6.	Труба Брейс	790 мм	2 шт.
7.	Труба Брейс	820 мм	2 шт.
8.	Винт + гайка	35x5 мм	4 шт.
9.	Шайба	0.5 мм	4 шт.
10.	Крюк для земли	240 мм	4 шт.
11.	Веревка	-	4 шт.
12.	Сетка	-	1 шт.




Инструкция по сборке

Шаг 1. Сложите трубы в соответствии с рисунком 1.

Шаг 2. Закрепите конструкцию с помощью труб брейс согласно рисунку 2.

Шаг 3. Натяните сетку (12) и закрепите с помощью веревки (11).

Шаг 4. Зафиксируйте изделие в необходимом для вас месте с помощью колышков (10).



Внимание

Это изделие содержит маленькие детали, которым ребенок может подавиться.
Должна собираться взрослыми. Не подходит для детей в возрасте до 3 лет.