



Руководство пользователя

Артикул: GT-900

Модель: Space Quest

Серия: GT



EAC

Внимание

Перед началом сборки проверьте комплектацию изделия.

Не выбрасывайте упаковку до окончания сборки изделия.

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию не ухудшающие потребительские свойства изделия, без специального уведомления.

Тренажёр предназначен для домашнего (бытового) использования.

Важное уведомление

- 1 Это изделие предназначено для эксплуатации только в ПОМЕЩЕНИИ.
- 2 Запрещается садиться, залезать или опираться на изделие.
- 3 Запрещается тащить изделие при его перемещении, чтобы не повредить ножки.
- 4 Для протирки использовать чистую сухую ткань.
- 5 Игрушку необходимо использовать только с блоком питания для игрушек.
- 6 Игрушку необходимо использовать с поставляемым в комплекте блоком питания.
- 7 Блок питания не является игрушкой.
- 8 Блок питания, используемый с электрической игрушкой, необходимо регулярно проверять на наличие повреждений шнура питания, вилки, корпуса или других частей, и в случае повреждения его нельзя использовать до тех пор, пока повреждение не будет устранено.

ВНИМАНИЕ!

- **ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ** — Мелкие детали. Не предназначено для детей младше 3 лет.
- **ВНИМАНИЕ** — Необходима сборка, которая должна выполняться взрослыми.
- **ВНИМАНИЕ** — Не подходит для детей младше 3 лет. Мелкие детали. Опасность удушья.
- **ВНИМАНИЕ** — Эта игрушка производит вспышки, которые могут вызвать эпилепсию у чувствительных людей.

ПИТАНИЕ: 110~220В/в комплект входит: АДАПТЕР+СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ

Постоянный ток: 12В 2А

Перед первым использованием:

Извлеките шарик из скрытого отсека.

Как показано на рисунке, потяните вниз пластиковую дверцу отсека в левой нижней части стола для пинбола, чтобы извлечь шарик.


Потянуть вниз




Открыть



Комплектующие




• Угловая трубка + Опорная трубка



• Опорная трубка



• Адаптер




• Регулируемые ножки



• Цифровое табло


Инструкция по сборке (настольная версия)



Вставить трубку 7 и трубку 8 в маленькие отверстия на основании.




Вставить цифровое табло в паз на основном корпусе.




Сборка завершена, подключите шнур питания.


Инструкция по сборке (напольная версия)



Вставить трубку 6 в отверстия на трубке 1 и трубке 2, затем вставить трубку 1 и трубку 2 в соответствующие отверстия на основании.



Вставить трубку 5 в трубку 2 и трубку 3, затем вставить трубку 6 в трубку 3. Наконец, вставить трубку 3 в соответствующее отверстие на основании.



Вставить трубку 5 в отверстия на трубке 1 и трубке 4, затем вставить трубку 4 в соответствующее отверстие на основании.



Вставить цифровое табло в паз на основном корпусе.



Сборка завершена, подключите шнур питания.

Управление кнопками



【Включение/Выключение】 — Нажмите кнопку  и удерживайте ее 1 секунду для включения/выключения.

【Режим времени】 — Нажмите кнопку , каждое нажатие добавляет 1 минуту. Удерживайте кнопку нажатой для быстрой настройки до 99 минут. После настройки нажмите , чтобы начать игру.

【Режим подсчёта шариков】 — Нажмите кнопку , справа на дисплее отобразится «3», что означает игру с 3 шариками. Нажмите , и после того, как 3 шарика будут израсходованы, большее количество очков будет мигать, указывая победителя.

【Старт】 — После настройки режима нажмите , чтобы начать игру.

【Сброс】 — Нажмите кнопку  для сброса в исходное состояние.

【Регулировка громкости】 — Нажмите кнопку  для настройки уровня звука: Громко → Средне → Тихо → Без звука.

Правила игры

Режим времени

Порядок действий 1 → 2 → 3 → 4

1



После включения устройства нажатием



кнопки , нажимите  для начала настройки времени. Одно нажатие добавляет 1 минуту; удержание кнопки позволяет быстро настроить длительность, максимум до 99 минут.

После установки нужного времени



нажмите , чтобы начать игру.

2



Во время игры начисление очков происходит, когда шарик касается либо точки подсчета очков, либо пружины. За 10 секунд до окончания обратного отсчета прозвучит напоминание. По истечении времени общий счет первого игрока будет показан на табло в верхней части слева.

3



Для запуска времени игры второго

игрока нажимите . После окончания игры общий счет второго игрока будет показан на табло в нижней части слева.

Столбец, в котором указано большее количество очков, будет мигать.

4



Сброс настроек: Для начала нового

раунда нажимите  и установите время матча заново, как описано выше.

Правила игры

Режим подсчета шариков

Порядок действий 1 → 2 → 3 → 4

1



После нажатия



снова нажмите



, при этом справа на дисплее появится «3», что означает фиксированный режим игры с 3

шариками. Нажмите



, чтобы начать игру.

2



Если во время игры шарик касается либо точки начисления очков, либо пружины, за это начисляются очки.

Когда 3 шарика будут израсходованы, общий счет первого игрока будет показан на табло в верхней части слева.

3



Когда наступит очередь второго игрока,

нажмите



, чтобы начать игру. Когда игра закончится, общий счет второго игрока будет показан на табло в нижней части слева.

Столбец, в котором указано большее количество очков, будет мигать.

4



Сброс настроек: Для начала нового

раунда нажмите



и установите

время матча заново, как описано выше.