




ИГРОВОЙ СТОЛ

Артикул: GT23001-BLK

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВАЖНО!

Перед началом сборки проверьте комплектацию изделия.

Не выбрасывайте упаковку до окончания сборки изделия.

Перед началом эксплуатации устройства ознакомьтесь со всеми инструкциями. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.


Спецификация данного продукта может отличаться от фото и может изменяться без предварительного уведомления.

Игровой стол предназначен для использования только в крытом помещении.

Игровой стол предназначен только для домашнего использования.

PARTS IDENTIFIER

Обозначение деталей

PART NUMBER НОМЕР ДЕТАЛИ	1	FOR FIG. 1  x1	FIG NUMBER НОМЕР РИСУНКА
PART ДЕТАЛЬ			QUANTITY КОЛИЧЕСТВО
PART NAME			НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ
		Folded Poker Table	Plegable mesa para póker


HARDWARE

Крепежные элементы

A1	 x1
Wrench	Гаечный ключ

PRE-INSTALLED PARTS

Предустановленные детали

P1		Для рис. 2		P2		Для рис. 2		P3		Для рис. 1		P4		Для рис. 2	
		x4				x16				x8				x4	
"U" Bracket		U-образный кронштейн		4x15mm Screw		Винт 4×15 мм		Cup Holder		Подстаканник		Leg Leveler		Регулируемая опора ножки	
P5		Для рис. 2		P6		Для рис. 2		P7		Для рис. 2		P8		Для рис. 2	
		x1				x1				x1				x1	
Steel Wire - A		Стальная проволока — А		Steel Wire - B		Стальная проволока — В		Butterfly Nut		Барашковая гайка		M5 Nut		Гайка M5	
P9		Для рис. 2													
		x1													
M5 Spring Lock Washer		Пружинная стопорная шайба M5													

BEFORE ASSEMBLY

Перед сборкой

1. Find a clean, level place to begin the assembly of your product.	1. Найдите чистое, ровное место для начала сборки изделия.
2. Verify that you have all listed parts as shown on the part list page. If any parts are missing, call our customer service.	2. Убедитесь, что в наличии имеются все детали, указанные в перечне деталей. Если каких-либо деталей не хватает, обратитесь в службу поддержки клиентов.

ASSEMBLY

Сборка

РИС. 1






РИС. 2





ASSEMBLY

Сборка

РИС. 3





⚠ CAUTION	⚠ ОСТОРОЖНО
Two strong adults are recommended to turn over the table as shown. 1. Lift the table off the ground. 2. Turn the table over. 3. Place it on all feet at the same time on the ground.	Рекомендуется, чтобы переворачивание стола выполняли двое взрослых. 1. Поднимите стол над полом. 2. Переверните стол. 3. Поставьте стол на пол, одновременно опирая его на все ножки.



Отрегулируйте положение стола с помощью регулируемых опорных ножек (P4).

HOW TO LEVEL YOUR TABLE

Как выровнять стол






TIP

When the steel wire is too tight, place the side edge of the Table against the ground first (pay attention to protecting the product), then fold it inward and loosen the steel wire for adjustment.



COBET

Если стальная проволока слишком натянута, сначала установите боковой край стола на пол (обратите внимание на защиту изделия), затем сложите его внутрь и ослабьте стальную проволоку для регулировки.






ADJUST CONCAVE TABLE

1. Loosen P7 and P8.
2. Push the Bolt inwards until the play field is even.
3. Tighten P7 and P8.

РЕГУЛИРОВКА ПРОГНУТОЙ СТОЛЕШНИЦЫ

1. Ослабьте P7 и P8.
2. Нажмите болт внутрь до выравнивания игрового поля.
3. Затяните P7 и P8



ADJUST CONVEX TABLE

1. Loosen P7 and P8.
2. Pull the Bolt outwards until the play field is even.
3. Tighten P7 and P8.

РЕГУЛИРОВКА ВЫПУКЛОЙ СТОЛЕШНИЦЫ

1. Ослабьте P7 и P8.
2. Потяните болт наружу до выравнивания игрового поля.
3. Затем затяните P7 и P8.