




ИГРОВОЙ СТОЛ

Артикул: GT23023

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВАЖНО!

Перед началом сборки проверьте комплектацию изделия.

Не выбрасывайте упаковку до окончания сборки изделия.







Перед началом эксплуатации устройства ознакомьтесь со всеми инструкциями. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

Спецификация данного продукта может отличаться от фото и может изменяться без предварительного уведомления.



Игровой стол предназначен для использования только в крытом помещении.

Игровой стол предназначен только для домашнего использования.

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ


P1  X2 Боковая панель	P2  X2 Торцевая панель	P3  X1 Игровое поле	P4A  X1 Угловая ножка
P4B  X1 Угловая ножка	P5A  X1 Прямая ножка	P5B  X1 Прямая ножка	P6  X3 Панель ножки
P7  X2 Опора игрового поля	P8  X8 Ручка-стержень	P9A  X2 Ловушка для мячей	P9B  X2 Ловушка для мячей
P10  X1 Бильярдный набор	P11  X8 Заглушка штанги	P12  X1 Хоккей / настольный теннис	
C1  X2 Штанга на 5 игроков	C2  X4 Штанга для 1 или 3 игроков	C3  X2 Штанга для двух игроков	C4  X16 EVA амортизатор
C5  X16 Пластиковая шайба штанги	C6  X13 Игрок - черный	C7  X13 Игрок - белый	

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

H1  X1 Шестигранный ключ	H2  FLAT : 4 x 45MM X12 Винт	H3  4 x 12MM X8 Винт	H4  1/4" X40MM X12 Болт
H5  1/4 X12 Шайба	H6  1/4" x 38MM X8 гайка рукоятки	H7  1/4" x 24MM X4 Гайка рукоятки	H8  X26 M3x20mm Bolt & M3 Nut
A1  X1 Комплект шаров	A2  X1 Треугольник	A3  X2 Кий	A4  X2 Шарик для настольного тенниса
A5  X2 Ракетка для настольного тенниса	A6  X1 Сетка для настольного тенниса	A7  X2 Стойка для сетки	A8  X2 Биток
A9  X2 Войлочная накладка	A10  X2 Шайба	A11  X2 Мел	A12  X1 Щетка
A13  X2 Футбольный мяч			

ЭТАП 1


P4A		X1
P4B		x1
P5A		X1
P5B		x1
H6		X8



Примечание:
Предустановлена Т-образная
гайка



ЭТАП 2

P6		X3
H4		X12
H5		X12




ЭТАП 3

P12		X1
A6		X1



ЭТАП 4


P1		x1
P2		x2
P3		x1



Примечание: Графика игрового поля должна быть обращена вниз при сборке.


ЭТАП 5

P1		x1
P7		x2
H2		x12




ЭТАП 6

P9A		x2
P9		x2
H3		x8



Поднимите собранный стол с пола вдвоем с другим взрослым, переверните его и установите на ножки в месте, где вы будете играть.

Вернитесь и убедитесь, что все соединения надежно затянуты.




ОСТОРОЖНО: Для переворачивания стола, как показано на иллюстрации, рекомендуется привлечь двух физически крепких взрослых.

1. Приподнимите стол над землей.
2. Переверните стол.
3. Одновременно поставьте его на все четыре ножки на землю.


ЭТАП 7

C1		x2
C2		x4
C3		x2
C4		x16
C5		x16
C6		x13
C7		x13
H8		x26



ЭТАП 8

P8		x8
P11		x8
H7		x4



1. Открутите болты ручек (H6).
2. Поднимите стол вертикально и сложите прямую ножку.
3. Вставьте болты ручек в правильное положение.