




ИГРОВОЙ СТОЛ

Артикул: GT24003

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВАЖНО!

Перед началом сборки проверьте комплектацию изделия.

Не выбрасывайте упаковку до окончания сборки изделия.

Перед началом эксплуатации устройства ознакомьтесь со всеми инструкциями. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.








Спецификация данного продукта может отличаться от фото и может изменяться без предварительного уведомления.

Для сборки данного изделия требуется не менее двух человек.

Игровой стол предназначен для использования только в крытом помещении.

Игровой стол предназначен только для домашнего использования.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

#1  Боковая панель корпуса x2	#2  Торцевая панель корпуса x2	#3  Ножка x2	#4  Игровое поле x2	#5  Короткая панель ножки (70 см) x3
#6  Длинная панель ножки (80 см) x3	#7  Основание ножки x2	#8  Опорная распорка x2	#9  Рукоятка штанги x8	#10  Мяч x2
#11  Чаша подачи мяча-А x2	#12  Заглушка штанги x8	#13  Игрок-А x13	#14  Игрок-В x13	#15  Болт 6×45 мм x36
#16  Шайба x36	#17  Болт №8 x26	#18  Гайка №8 x26	#19  Винт 3×15 мм x2	#20  Шестигранный ключ x1
#21  Резиновый буфер x16	#22  Шайба штанги x16	#23  Счетчик x2	#24  Винт 3×28 мм x4	#25  Винт 3×25 мм x8
#26  Чаша подачи мяча-В x2	#27  Штанга с тремя отверстиями x4	#28  Штанга с пятью отверстиями x2	#29  Штанга с двумя отверстиями x2	

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется, чтобы сборку игрового стола выполняли два взрослых человека.

Шаг 1: Выберите чистое и ровное место для начала сборки стола. Сборка выполняется в перевернутом положении (стол вверх дном), после завершения сборки стол необходимо перевернуть и установить на ножки.

Шаг 2: Достаньте все детали из коробки и убедитесь, что в наличии имеются все элементы согласно приведённому выше перечню деталей.

Аккуратно разрежьте или разорвите четыре угла коробки, чтобы использовать её нижнюю часть в качестве рабочей поверхности.

Внимание: При использовании электрической отвёртки установите низкий крутящий момент и не перетягивайте крепёжные элементы. При сборке отдельных деталей сначала наживляйте винты, не затягивая их полностью, и только после установки всех винтов окончательно затяните их.

РИС.1







РИС.2



Примечание: Во время сборки игровая поверхность должна быть обращена вниз.

РИС.3

- | | | |
|----|---|----|
| 1 |  | x1 |
| 15 |  | x4 |
| 16 |  | x4 |




РИС.4

- | | | |
|----|---|----|
| 8 |  | x2 |
| 15 |  | x4 |
| 16 |  | x4 |




РИС.5

- | | | |
|----|---|----|
| 3 |  | x2 |
| 6 |  | x3 |
| 15 |  | x6 |
| 16 |  | x6 |




РИС.6

- | | | |
|----|---|----|
| 5 |  | x3 |
| 7 |  | x2 |
| 15 |  | x6 |
| 16 |  | x6 |




Рис.7

15  x12

16  x12






РИС.8

ВИД СВЕРХУ

- | | | |
|----|---|-----|
| 9 |  | x8 |
| 12 |  | x8 |
| 13 |  | x26 |
| 14 |  | x26 |
| 21 |  | x16 |
| 22 |  | x16 |
| 27 |  | x4 |
| 28 |  | x2 |
| 16 |  | x2 |



○ = #14 ИГРОК-В

● = #13 ИГРОК-А

ПРИМЕЧАНИЕ: Отверстие на конце штанги обозначает место установки рукоятки.

РИС.9

11		x2
19		x2
23		x23
24		x4
26		x2

