




ИГРОВОЙ СТОЛ

Артикул: GT25001

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВАЖНО!

Перед началом сборки проверьте комплектацию изделия.

Не выбрасывайте упаковку до окончания сборки изделия.
























Перед началом эксплуатации устройства ознакомьтесь со всеми инструкциями. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

Спецификация данного продукта может отличаться от фото и может изменяться без предварительного уведомления.










Игровой стол предназначен для использования только в крытом помещении.




Игровой стол предназначен только для домашнего использования.

Список деталей

1		x1	Игровое поле
2		x2	Торцевая панель
3		x2	Боковая панель
4		x2	Опорная перекладина-A
5		x1	Бильярдное поле
6		x2	Верхний борт
7		x2	Торцевая панель
8		x2	Пластина подбора шайбы
9		x2	Боковая распорка ножки-A
10		x2	Ножка - А
11		x2	Ножка - В
12		x2	Торцевая панель ножки
13		x2	Боковая панель ножки
14		x2	Опорная перекладина-B
15		x2	Панель возврата шайбы А
16		x2	Панель возврата шайбы-B
17		x2	Боковая распорка ножки-B
18		x1	Настольный теннис и хоккей
19		x2	Биток
20		x2	Войлочная накладка
21		x13	Игрок А-белый
22		x13	Игрок В-белый
23		x13	Игрок С-белый
24		x13	Игрок А-черный
25		x13	Игрок В-черный
26		x13	Игрок С-черный
27		x8	Рукоятка
28		x4	Регулировочная опора ножки
29		x4	Угловая заглушка
30		x2	Боковая заглушка
31		x4	Корзина для приема шайбы-А
32		x2	Корзина для приема шайбы-В

Список деталей



33		x4	34		x4	35		x2	36		x8
	Поворотная кассета			Перекидная карточка			Счетчик			Железный держатель трубы	
37		x2	38		x4	39		x2	40		x8
	Штанга с 2 отверстиями			Штанга с 3 отверстиями			Штанга с 5 отверстиями			Торцевая заглушка штанги	
41		x16	42		x16	43		x2	44		x4
	Шайба для штанги			Поролоновый амортизатор			Шайба			L-образный кронштейн	
45		x1	46		x1	47		x2	48		x2
	Комплект бильярдных шаров			Треугольник			Кий			Мел	
49		x1	50		x2	51		x2	52		x1
	Щетка			Футбольный мяч			Пластиковая трубка			Сетка для настольного тенниса	
53		x2	54		x2	55		x2	56		x1
	Стойка для настольного тенниса			Ракетка для настольного тенниса			Мяч для настольного тенниса			Игровой модуль	
A1		x2	A2		x4	A3		x2	A4		x2
	Болт M12x55			Шайба M12			Пружинная шайба M12			Колпачковая гайка M12	
A5		x12	A6		x12	A7		x8	A8		x32
	Болт 1/4"x1"			Болт 1/4"x1-1/8"			Болт 1/4"x1-1/2"			Шайба 1/4"	

A9  x8 Винт 3x12мм	A10  x28 Винт 4x12мм	A11  x18 Винт 3x25мм	A12  x10 Винт 3.5x12мм
A13  x8 Винт 3x15мм	A14  x4 Винт 4x25мм	A15  x8 Винт 4x18мм	A16  x34 Винт 4x35мм
A17  x8 Винт 4x35мм	A18  x1 Шестигранный ключ	A19  x1 Гаечный ключ	

Перед сборкой

1. Найдите чистое и ровное место для начала сборки изделия.
2. Убедитесь, что в наличии есть все детали, указанные в перечне. Если какие-либо детали отсутствуют, обратитесь в службу поддержки клиентов.

Рис. 1



Сборка

Рис. 2





Рис. 3



Сборка

Рис. 4

- 4  x1
- 44  x4
- A10  x16





Рис. 5

- 31  x4
- 32  x2
- A10  x12




Сборка

Рис. 6

- 34



x4
- A13



x8




Рис. 7

- A1



x2
- A2



x4
- A3



x2
- A4




x2
- 43



x2
- 51



x2



Примечание: не затягивайте до конца.

Сборка

Рис. 8

- | | | |
|----|---|----|
| 10 |  | x2 |
| 11 |  | x2 |
| 28 |  | x4 |







Рис. 9

- | | | |
|-----|---|-----|
| 7 |  | x2 |
| 33 |  | x4 |
| A9 |  | x8 |
| 8 |  | x2 |
| A16 |  | x14 |
| 15 |  | x2 |



Сборка

Рис. 10

(A7)  x8

(A8)  x8

(A16)  x4





Рис. 11

(12)  x2

(A15)  x8



Сборка

Рис. 12

- 13  x2
- 9  x2
- 17  x2
- A5  x12
- A8  x12




Рис. 13

- A6  x12
- A8  x12
- 14  x2
- A16  x8




Рис. 14






Рис. 15



Сборка

Рис. 16

- | | | |
|-----|---|-----|
| 29 |  | x4 |
| 30 |  | x2 |
| A12 |  | x10 |




Рис. 17

- | | | |
|-----|---|----|
| 16 |  | x2 |
| 6 |  | x2 |
| A17 |  | x8 |






Рис. 18

- 37  x2
- 38  x4
- 39  x2
- 41  x16
- 42  x16

Примечание: отверстие на конце штанги указывает место установки рукоятки. См. расположение стрелки ниже.




Сборка

Рис. 19


- (21)  x13
- (22)  x13
- (23)  x13
- (24)  x13
- (25)  x13
- (26)  x13

Примечание: на концах стержней имеются отверстия для установки рукояток.

Порядок расположения игроков




● = Бордовый
○ = Белый




Примечание: игроки одной команды должны иметь рукоятки с одной стороны, при этом игроки каждой команды должны быть обращены лицом к сопернику.

Сборка

Рис. 20



- 27  x8
- 35  x8
- 40  x8
- 36  x8
- A14  x4



При переворачивании настольного футбола используйте деталь 36 для фиксации стального стержня и предотвращения соскальзывания.

Рис. 21



- 18  x1
- 19  x2
- 20  x2




Зарядное устройство (вилка) для шайбы в комплект не входит.
Рекомендуем использовать зарядное устройство с параметрами 5В, 0,5А

Сборка

Рис. 22



ВНИМАНИЕ

Рекомендуется, чтобы два взрослых человека переворачивали стол, как показано на рисунке.

1. Поднимите стол над полом.
2. Переверните стол.
3. Установите его так, чтобы все четыре ножки одновременно коснулись пола.