




ИГРОВОЙ СТОЛ

Артикул: MCRH06

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВАЖНО!

Перед началом сборки проверьте комплектацию изделия.

Не выбрасывайте упаковку до окончания сборки изделия.
















Перед началом эксплуатации устройства ознакомьтесь со всеми инструкциями. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

Спецификация данного продукта может отличаться от фото и может изменяться без предварительного уведомления.





Игровой стол предназначен для использования только в крытом помещении.

Игровой стол предназначен только для домашнего использования.

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1  Боковая планка А — 1 шт.	2  Боковая планка В — 1 шт.	3  Игровое поле — 1 шт.	4  Торцевая планка — 2 шт.	5  Левая ножка — 2 шт.
6  Правая ножка — 2 шт.	7  Ворота — 2 шт.	8  Торцевая панель ножки — 2 шт.	9  Боковая панель ножки — 2 шт.	10  Плоская шайба 1/4" — 24 шт.
11  Болт 1/4" — 24 шт.	12  Винт с круглой головкой 1/2" (серебристый) — 8 шт.	13  Винт с круглой головкой 1/2" (чёрный) — 16 шт.	14  Болт 3/4" — шт.	15  Гайка 4 мм — 2 шт.
16  Винт с круглой головкой 1/4" — 10 шт.	17  Винт с круглой головкой 1-3/4" — 2 шт.	18  Управление вратарём — 2 шт.	19  Блок управления — 1 шт.	20  Шестерня — 10 шт.
21  Шестигранный ключ — 1 шт.	22  Ограничитель штанги — 10 шт.	23  Втулка штанги — 10 шт.	24  Рукоятка штанги — 10 шт.	25  Длинная штанга — 4 шт.
26  Штанга средней длины — 2 шт.	27  Короткая штанга — 4 шт.	28  Игрок синего цвета на длинной штанге — 4 шт.	29  Игрок синего цвета на короткой штанге — 1 шт.	30  Синий вратарь — 1 шт.
31  Игрок красного цвета на длинной штанге — 4 шт.	32  Игрок красного цвета на короткой штанге — 1 шт.	33  Красный вратарь — 1 шт.	34  Винт с круглой головкой 3/4" — 8 шт.	35  Шестигранный ключ — 1 шт.
36  Угловая планка с счётчиком — 2 шт.	37  Угловая планка — 2 шт.	38  Шайба — 2 шт.	39  Регулируемая опора ножки — 4 шт.	40  Провод датчика ловушки шайбы — 2 шт.

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

41		42		43		44		45	
Боковая панель — 2 шт.		Боковая панель — 2 шт.		Винт с круглой головкой 4×10 мм — 6 шт.		Торцевой лоток игрового поля - 2 шт.		Центральная опора — 1 шт.	
46		47		48		49		50	
Предварительно установлено		Предварительно установлено		Предварительно установлено		Предварительно установлено		Предварительно установлено	
Длинный провод ловушки шайбы с датчиком		Короткий провод ловушки шайбы с датчиком — 1 шт.		Длинный дисплей счётчика — 1 шт.		Короткий дисплей счётчика — 1 шт.		Шестигранный ключ — 1 шт.	



ВНИМАНИЕ

- 1) Требуется 3 батарейки AAA (в комплект не входят).
- 2) Не используйте одновременно новые и старые батарейки.
- 3) Не смешивайте батарейки разных типов: щелочные, стандартные (угольно-цинковые) и перезаряжаемые (никель-кадмиевые).

Советы по установке хоккейных штанг

1. Перед первой установкой шестерён на игровой стол проверьте посадку игроков на коробке передач. Пробная установка позволит при необходимости приложить большее усилие и провернуть игрока. При первой вставке ножки игрока в металлический вал шестерни посадка может быть тугой. Если возникают трудности, попробуйте упереть шестерню в твёрдую поверхность и надавить на игрока сверху. Несколько раз установив и сняв игроков, вы облегчите их монтаж, когда шестерни уже будут установлены на штангах игрового стола.



2. Убедитесь, что шестерни установлены так, чтобы ледяная поверхность находилась и выше, и ниже паза на шестерне. Вы должны видеть, как верхняя часть чёрной пластиковой детали скользит по поверхности льда сверху.



ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

1. Найдите чистое и ровное место для начала сборки стола для род-хоккея. Сборка выполняется в перевёрнутом положении, после чего по завершении сборки стол необходимо перевернуть и установить на ножки. Игровой стол достаточно тяжёлый, поэтому для его переворачивания требуется не менее двух крепких взрослых человек.
2. Достаньте все детали из коробки и убедитесь, что в наличии имеются все комплектующие, указанные в разделе «Обозначение деталей» ниже. Осторожно разрежьте или разорвите четыре угла коробки, чтобы использовать её дно в качестве рабочей поверхности.

РИС.1

3. Прикрепите одну левую ножку (№5) и одну правую ножку (№6) к боковой планке А (№1), используя по два болта (№11) и две шайбы (№10) на каждую ножку. Смотри **РИС. 1**.




РИС.2

4. Прикрепите торцевую планку (№4) к ранее собранному узлу ножек, используя по два болта (№11) и две шайбы (№10) на каждую ножку. См. **РИС. 2**.




РИС.3

5. Вставьте игровое поле (№3) в пазы торцевых и боковых планок, затем прикрепите боковую планку В (№2) к торцевой планке (№4). См. **РИС. 3**.





РИС.4

6. Прикрепите левую ножку (№5) и правую ножку (№6) к планке, используя по четыре болта (№11) и четыре шайбы (№10) на каждую ножку. См. **РИС. 4**.




РИС.5

7. Вставьте шестерню (№20) в паз для игрока на нижней стороне игрового поля (№3). См. **РИС. 5**.




РИС.6

8. Проденьте все штанги игроков (№25, №26, №27) через отверстия для штанг в торцевой планке. См. **РИС. 6**.
9. Вставьте шестерню (№20) в соответствующую штангу игрока. См. **РИС. 6А**.
10. Закрепите ограничитель штанги (№22) на штанге игрока, используя по одному винту (№16) на каждый ограничитель. См. **РИС. 6В**.
11. Наденьте втулку штанги (№23) на штангу игрока с внешней стороны корпуса стола. См. **РИС. 6**.
12. После втулки наденьте рукоятку штанги (№24) на штангу игрока. См. **РИС. 6**.




РИС.7

13. Вставьте механизм управления вратарём (№18) в отверстие для вратаря в торцевой планке, затем закрепите механизм управления вратарём (№18) на нижней стороне игрового поля (№3) с помощью болта (№14) и гайки (№15). См. **РИС. 7А.**
14. Прикрепите ловушку шайбы (№40) к торцевой планке (№2), используя по четыре винта (№34) на каждую ловушку шайбы. См. **РИС. 7В.**
15. Закрепите центральную опору (№45) на нижней стороне игрового поля (№3) с помощью двух винтов (№17). См. **РИС. 7С.**




РИС.8

16. Установите торцевую панель ножек (№8) между левой и правой ножками, используя по шесть винтов (№13) на каждую торцевую панель ножек. См. **РИС. 8.**
17. Установите боковую панель ножек (№9) между левой и правой ножками, используя четыре болта (№11) и четыре шайбы (№10).

18. Установите регулируемые опоры ножек (№39) в нижней части каждой ножки.
19. Прикрепите блок управления (№19) к боковой планке В (№2) с помощью четырёх винтов (№13).




РИС.9

20. Установите ворота (№7) в игровое поле (№3). См. **РИС. 9**.
21. Вставьте боковую панель (№41) в заранее предусмотренный паз на боковой планке. См. **РИС. 9**.
22. Вставьте торцевую панель (№42) в заранее предусмотренный паз на торцевой планке. См. **РИС. 9**.
23. Установите каждого игрока (№28, №29, №31, №32) в соответствующий металлический штифт на шестерне (№20). См. **РИС. 9 и 9А**.
24. Установите каждого вратаря (№30, №33) в соответствующий механизм управления вратарём (№18). См. **РИС. 9 и 9В**.

РИС.9





РИС.9А

ПОРЯДОК РАСПОЛОЖЕНИЯ ИГРОКОВ
(Вид сверху)



○ = СИНИЕ ● = КРАСНЫЕ

РИС.9В







РИС.10

25. Прикрепите угловую планку (№37) к верхней части ножки, используя два винта (№12). См. **РИС.10**.
26. Прикрепите угловую планку со счётчиком (№36) к верхней части ножки, используя два винта (№12). См. **РИС.10**.
27. Прикрепите торцевой лоток игрового поля (№44) к торцу игрового поля с помощью винта (№43). См. **РИС.10**. Повторите те же действия с противоположной стороны.
28. Подключите провод датчика ловушки шайбы (№40) к блоку управления (№19). См. **РИС.10А**.
29. Подключите провод счётчика с угловой планки (№36) к блоку управления (№19). См. **РИС.10А**.



ТЕПЕРЬ ВЫ ГОТОВЫ К ИГРЕ!