




# ИГРОВОЙ СТОЛ

Артикул: NX32700

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



### ВАЖНО!

Перед началом сборки проверьте комплектацию изделия.

Не выбрасывайте упаковку до окончания сборки изделия.

Перед началом эксплуатации устройства ознакомьтесь со всеми инструкциями. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

Спецификация данного продукта может отличаться от фото и может изменяться без предварительного уведомления.

Для сборки данного изделия требуется не менее двух человек.

Игровой стол предназначен для использования только в крытом помещении.

Игровой стол предназначен только для домашнего использования.




РИС. 1




РИС. 2




РИС. 3




РИС. 4




РИС. 5




РИС. 6

