



ИГРОВОЙ СТОЛ

Артикул: RQ23001-PP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВАЖНО!

Перед началом сборки проверьте комплектацию изделия.

Не выбрасывайте упаковку до окончания сборки изделия.



Перед началом эксплуатации устройства ознакомьтесь со всеми инструкциями. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

Спецификация данного продукта может отличаться от фото и может изменяться без предварительного уведомления.

Игровой стол предназначен для использования только в крытом помещении.

Игровой стол предназначен только для домашнего использования.

ИДЕНТИФИКАТОР ДЕТАЛЕЙ

Номер детали	1	для РИС. 1	Номер рисунка
Часть			
		x1	Количество
Наименование		Складной стол	
	2	для РИС. 4	
			
		x1	
		Сетка	

АКСЕССУАРЫ

3	4
	
x2	x2
Ракетка для тенниса	Шарик для тенниса

ПЕРЕД СБОРКОЙ



1.

Найдите чистое и ровное место для начала сборки вашего изделия.
2.


Проверьте наличие всех перечисленных деталей согласно списку на соответствующих страницах. Если каких-либо деталей не хватает, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.

СБОРКА

РИС. 1




Примечание: Нажмите на защёлку в направлении открытия, чтобы разблокировать две половины стола.



СБОРКА

РИС. 2



ВНИМАНИЕ: переворачивать стол рекомендуется двум сильным взрослым, как показано выше.

1. Поднимите стол с земли.
2. Переверните стол.
3. Поставьте все четыре ноги одновременно на пол.

РИС. 3

