




ИГРОВОЙ СТОЛ

Артикул: RQ24001

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВАЖНО!

Перед началом сборки проверьте комплектацию изделия.

Не выбрасывайте упаковку до окончания сборки изделия.




Перед началом эксплуатации устройства ознакомьтесь со всеми инструкциями. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

Спецификация данного продукта может отличаться от фото и может изменяться без предварительного уведомления.



Игровой стол предназначен для использования только в крытом помещении.

Игровой стол предназначен только для домашнего использования.

Перечень деталей

1  x1 Стол для настольного тенниса	2  x1 Сетка для н/тенниса	3  x2 Шарик для н/тенниса
	4  x2 Ракетка для н/тенниса	A1  x2 Фиксирующие ручки

RQ24001 Предустановленные детали

P1  x2 Ножка-A	P2  x2 Ножка-B
--	--

Перед сборкой

1. Найдите чистое и ровное место для начала сборки изделия.
2. Убедитесь, что у вас есть все перечисленные детали, указанные на страницах со списком деталей. Если какие-либо детали отсутствуют, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов.

Сборка

Рис.1






Рис.2



⚠ ВНИМАНИЕ

Рекомендуется, чтобы два крепких взрослых перевернули стол, как показано на рисунке.

1. Поднимите стол от земли.
2. Переверните стол.
3. Одновременно установите его на пол на все четыре ножки.

Сборка

Рис.3

