



ИГРОВОЙ СТОЛ

Артикул: RQ24002

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВАЖНО!

Перед началом сборки проверьте комплектацию изделия.

Не выбрасывайте упаковку до окончания сборки изделия.





Перед началом эксплуатации устройства ознакомьтесь со всеми инструкциями. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

Спецификация данного продукта может отличаться от фото и может изменяться без предварительного уведомления.


Игровой стол предназначен для использования только в крытом помещении.

Игровой стол предназначен только для домашнего использования.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

1  x2 Столешница тенниса	2  x1 Сетка для тенниса	3  x2 Шарик для тенниса	4  x2 Ракетка для тенниса
5  x2 Стойка сетки	6  x4 Рукоятка		

ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ДЕТАЛИ


P1  x4 Ножка-А

ПЕРЕД СБОРКОЙ

1. Найдите чистое и ровное место для начала сборки вашего изделия.
2. Проверьте наличие всех перечисленных деталей согласно списку на соответствующих страницах. Если каких-либо деталей не хватает, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.

СБОРКА





РИС.2



ДЕРЖИТЕСЬ ЗА
СТОЛЕШНИЦУ

НЕ ДЕРЖИТЕСЬ ЗА
НОЖКИ СТОЛА

НЕ ОПИРАЙТЕ
СТОЛ НА НОЖКИ




⚠ ВНИМАНИЕ

Для переворачивания стола, как показано на иллюстрации, рекомендуется привлечь двух физически крепких взрослых.

1. Приподнимите стол над землей.
2. Переверните стол.
3. Одновременно поставьте его на все четыре ножки на землю.

СБОРКА


РИС.3



СБОРКА

РИС.4

2  x1

5  x2

6  x4

