




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Турник

Артикул: SAGLER-4338



Внимание








Перед началом сборки проверьте комплектацию изделия.

Не выбрасывайте упаковку до окончания сборки изделия.

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию не ухудшающие потребительские свойства изделия, без специального уведомления. Тренажёр предназначен для домашнего (бытового) использования.

Максимальный вес пользователя: 120 кг.

Инструкция по сборке



Инструкция по установке

