

ТЕЛЕЖКА

Артикул: SQ-WT005

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Важно! Перед сборкой и эксплуатацией изделия внимательно прочтите настоящее руководство. В нём содержится информация о безопасной сборке, использовании и уходе за изделием, обеспечивая его эффективную и безопасную работу.

Сохраните документ для дальнейшего использования.

Цветовые сочетания, представленные в руководстве, носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать фактическому цвету изделий.

Рекомендованная грузоподъемность - 100 кг.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Данное изделие должно управляться взрослым.
2. Дети должны использовать эту тележку только под присмотром взрослых.
3. Не превышайте грузоподъемность в 100 кг.
4. При регулировке любых запасных частей данного изделия используйте защитные очки для безопасности.
5. Не рекомендуется использовать данное изделие для перевозки животных или людей.
6. При использовании тележки держитесь подальше от источников высоких температур, бассейнов или любых источников питания. Соблюдайте осторожность рядом с ними.
7. Не размещайте тележку на дорогах, пандусах или в любых других опасных местах.
8. Во избежание защемления будьте осторожны при складывании.
9. Убедитесь, что тележка полностью разложена во время использования.
10. Немедленно прекратите использование изделия при обнаружении любых повреждений.
11. Данное изделие не предназначено для бега или использования во время катания на роликах. Оно рассчитано только на обычную скорость ходьбы.
12. Не перевозите людей, даже в пределах максимальной грузоподъемности. Это может привести к несчастным случаям, это очень опасно.

Список деталей:



Рама x1



Внутренняя сумка x1

Сборка



Этап 1: Разложите раму, как показано выше

Этап 2: Разложите раму, как показано выше



①

②



③

④

Этап 3: Поместите внутреннюю сумку в раму

Этап 4: Закрепите липучку на 4-х углах



Этап 5: Закрепите липучку в нижней части тележки

Регулировка рукоятки



Нажмите на основание и потяните вверх /
нажмите на рукоятку, чтобы отрегулировать
высоту ручки по вашему желанию.

Складывание тележки



Потяните за тканевую ручку внутренней сумки,
чтобы создать средний изгиб, затем нажмите на
раму руками, чтобы сложить её.