




ИГРОВОЙ СТОЛ

Артикул: UY10045BN

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВАЖНО!

Перед началом сборки проверьте комплектацию изделия.

Не выбрасывайте упаковку до окончания сборки изделия.

Перед началом эксплуатации устройства ознакомьтесь со всеми инструкциями. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

Спецификация данного продукта может отличаться от фото и может изменяться без предварительного уведомления.


Игровой стол предназначен для использования только в крытом помещении.

Игровой стол предназначен только для домашнего использования.

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1


x2



Боковая панель

2


x2



Торцевая панель

3

x1



Игровое поле

4


x8



Барашковый болт

5

x1



Левая ножка

6

x1



Правая ножка

7


x2



Футбольный мяч

8


x6



Рукоятка

9


x2



Счетчик

10


x1



Штанга - А

11


x1



Штанга - В

12


x2



Штанга - С

13

x2



Штанга - D

14

x6



Торцевая заглушка штанги

15

x12




Амортизатор штанги

Список деталей

16


x2



Торцевая панель
ножки — А

17

x1



Торцевая панель
ножки — А

18


x4



Винт

19


x1



Левая ножка

20

x1



Правая ножка

21


x6



Винт

22

x12



Винт

23


x1



Шестигранный ключ

24

x8



Болт

25

x8



Шайба


ПЕРЕД СБОРКОЙ

1. Найдите чистое и ровное место для начала сборки изделия.
2. Убедитесь, что у вас имеются все перечисленные детали, указанные на страницах со списком комплектующих. Если каких-либо деталей не хватает, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.


Примечание: покупателям необходимо использовать собственную крестовую отвёртку.

СБОРКА

3. Прикрепите счётчик (9) к торцевой панели с помощью винта (18).




4. Прикрепите две торцевые панели (2) к одной боковой панели (1) с помощью болта (24) и шайбы (25).




Примечание: на этом этапе не затягивайте болты.

СБОРКА

5. Вставьте игровое поле (3) в паз боковой и торцевой панелей.




6. Навинтите амортизаторы штанги (15) с обеих сторон на штанги (10, 11, 12 и 13), затем проденьте все штанги через отверстия в боковой панели (1), как показано на рисунке.



СБОРКА


7. Прикрепите другую боковую панель (1) к торцевой панели с помощью болта (24) и шайбы (25).

8. Установите ручятку (8) на штангу с помощью винта (21), затем наденьте торцевую заглушку штанги (14) на противоположный конец.




Примечание: после выполнения этого шага затяните болты (24).

9. Прикрепите ножки (5 и 6) к боковой панели с помощью барашкового болта (4).




СБОРКА

10. Прикрепите торцевую панель ножки — А (16) к ножкам (5 и 6) с помощью винта (22).




11. Прикрепите ножки (19 и 20) к боковой панели с помощью барашкового болта (4).




СБОРКА

12. Прикрепите торцевую панель ножки — А (16) к ножкам (19 и 20) с помощью винта (22).




13. Прикрепите торцевую панель ножки — А (17) к ножкам (19 и 20) с помощью винта (22).



СБОРКА

14. Снимите один барашковый болт (4) с ножек (5 и 6) и переместите один барашковый болт (4) с ножек (19 и 20), чтобы установить стол в рабочее положение, как показано на рисунке.



⚠ ВНИМАНИЕ

Рекомендуется, чтобы переворачивание стола выполняли двое крепких взрослых, как показано на рисунке.

1. Поднимите стол над полом.
2. Переворачивайте стол.
3. Одновременно установите стол на пол на все четыре ножки.