




ИГРОВОЙ СТОЛ

Артикул: UY10059BN

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВАЖНО!

Перед началом сборки проверьте комплектацию изделия.

Не выбрасывайте упаковку до окончания сборки изделия.

Перед началом эксплуатации устройства ознакомьтесь со всеми инструкциями. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

Спецификация данного продукта может отличаться от фото и может изменяться без предварительного уведомления.


Игровой стол предназначен для использования только в крытом помещении.

Игровой стол предназначен только для домашнего использования.

Список деталей

1


x2



Боковая панель

2


x2



Торцевая панель

3

x1



Игровое поле

4

x1



Опорная балка

5

x2



Левая ножка

6

x2



Правая ножка

7


x2



Футбольный мяч

8


x6



Рукоятка

9


x2



Счетчик

10


x1



Штанга - А

11


x1



Штанга - В

12


x2



Штанга - С

13

x2



Штанга - D

14

x6



Торцевая заглушка штанги

15

x12




Амортизатор штанги

Список деталей

16


x2



Ракетка для тенниса

17

x1



Основная рама

18

x1



Щетка

19

x2



Мел

20

x2



Кий

21

x1



Комплект
бильярдных шаров

22

x1



Треугольник

23

x4



Винт

24


x2



Винт

25

x1



Мультиигровая
столешница

26

x2



Шарик для тенниса

27

x2




Стойка для теннисной
сетки

Список деталей

28

x1



Сетка для тенниса

29

x2



Биток

30

x2



Войлочная накладка

31

x2



Круглая шайба

32

x1



Шестигранный ключ

33

x6



Винт

34

x16



Шайба

35

x16



Болт


Перед сборкой

1. Найдите чистое, ровное место для начала сборки изделия.
2. Убедитесь, что у вас есть все перечисленные детали, указанные на страницах со списком комплектующих. Если каких-либо деталей не хватает, обратитесь в службу поддержки клиентов.


Примечание: покупатели должны использовать собственную крестовую отвёртку.

Сборка

3. Прикрепите ножки (5 и 6) к основной раме (17), используя болт (35) и шайбу (34).




4. Установите мультиигровую столешницу (25) на основную раму.




Сборка

5. Переверните мультиигровую столешницу (25). Установите стойки для сетки (27) и сетку для настольного тенниса (28).




6. Прикрепите счётчик (9) к торцевой панели (2) с помощью винта (23).




Сборка

7. Прикрепите две торцевые панели (2) к одной боковой панели (1), используя болт (35) и шайбу (34).




Примечание: не затягивайте болты на этом этапе.

8. Вставьте игровое поле (3) в паз боковой панели (1) и торцевой панели (2).




Сборка

9. Навинтите амортизаторы штанги (15) с обеих сторон на штанги (10, 11, 12 и 13). Пропустите все штанги через отверстия в боковой панели (1), как показано на рисунке.




10. Прикрепите другую боковую панель (1) к торцевой панели (2), используя болт (35) и шайбу (34).



Примечание: после выполнения этого шага затяните болты (35).

Сборка

11. Прикрепите опорную балку (4) к боковой панели (1) с помощью винта (24).
12. Закрепите рукоятку (8) на штанге с помощью винта (33), затем установите торцевую заглушку штанги (14) на противоположный конец.



Сборка

13. Установите футбольный стол на верхнюю часть основной рамы.

