




ИГРОВОЙ СТОЛ

Артикул:

UY10247NA

UY10243BN

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВАЖНО!

Перед началом сборки проверьте комплектацию изделия.

Не выбрасывайте упаковку до окончания сборки изделия.






















Перед началом эксплуатации устройства ознакомьтесь со всеми инструкциями. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

Спецификация данного продукта может отличаться от фото и может изменяться без предварительного уведомления.

Игровой стол предназначен для использования только в крытом помещении.

Игровой стол предназначен только для домашнего использования.

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1  Боковая панель ×2	2  Торцевая панель ×2	3  Футбольное игровое поле ×1	4  Опорная балка ×2	5  Игровое поле для хоккея / пинг-понга ×1
6  Панель ножки ×2	7  Левая ножка ×2	8  Правая ножка ×2	9  Основная рама ×1	10  Регулируемая опора ножки ×4
11  Треугольник ×1	12  Короб ворот — верхняя часть ×2	13  Короб ворот — нижняя часть ×2	14  Футбольный мяч ×2	15  Доска для шашек / шахмат / нард ×1
16  Штанга с 3 отверстиями ×4	17  Штанга с 3 отверстиями ×2	18  Штанга с 5 отверстиями ×2	19  Игрок — чёрный ×13	20  Игрок — белый ×13
21  Шайба штанги ×16	22  Амортизатор штанги ×16	23  Рукоятка ×8	24  Торцевая заглушка штанги ×8	25  Мел ×2
26  Комплект бильярдных шаров ×1	27  Щетка ×1	28  Кий ×2	29  Хоккейная шайба ×2	30  Биток ×2
31  Ракетка ×2	32  Шарик для пинг-понга ×2	33  Сетка для пинг-понга ×1	34  Стойка для сетки ×2	35  Войлочная накладка ×2
36  Набор шахмат ×1	37  Набор фишек для нард ×1	38  Стакан для кубиков ×1	39  Кубики ×1	40  Набор кеглей ×1

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ





41  Шар для боулинга ×1	42  Карты для покера ×1	43  Шайба для шаффлборда ×4	A1  Болт 1/4" × 1-1/8" ×12	A2  Шайба 1/4" ×12
A3  Винт 4 × 35 мм ×12	A4  Винт 4 × 12 мм ×8	A5  Винт 4 × 15 мм ×8	A6  Болт М3×20 ×26	A7  Гайка М3 ×26
A8  Шестигранный ключ ×1	P1 Предусмотрено  Пластиковая втулка штанги ×16	P2 Предусмотрено  Пластиковая окантовка входа для шара ×2	P3 Предусмотрено  Лунка ×6	P4 Предусмотрено  Боковая крышка лунки ×2
P5 Предусмотрено  Угловая крышка лунки ×4	P6 Предусмотрено  Хоккейные ворота ×2	P7 Предусмотрено  Т-гайка 1/4" ×16		

РИС. 1







РИС. 2



ВНИМАНИЕ: переворачивать стол рекомендуется двум сильным взрослым, как показано выше.

1. Поднимите стол с земли.

2. Переверните стол.

3. Поставьте все четыре ноги одновременно на пол.






РИС. 3


- 1  x2
- 2  x1
- A3  x4
- P1  Предусловлено x16
- P2  Предусловлено x2



Примечание: не затягивайте винты на этом этапе.

РИС.4

- 3  x1



Примечание: поверхность с графикой должна быть обращена вниз при сборке.

РИС.5

4  x2

A3  x4






РИС.6

2  x1


A3  x4



Примечание: на этом этапе затяните винты.

РИС. 7

- | | | |
|----|---|-----|
| 12 |  | x2 |
| 13 |  | x2 |
| 16 |  | x4 |
| 17 |  | x2 |
| 18 |  | x2 |
| 19 |  | x13 |
| 20 |  | x13 |
| 21 |  | x16 |
| 22 |  | x16 |
| 23 |  | x8 |
| 24 |  | x8 |
| A4 |  | x8 |
| A6 |  | x26 |
| A7 |  | x26 |



Примечание: на концах штанг имеются отверстия для установки ручек.






РИС. 8

- | | | |
|----|--|-----------------------|
| 5 | | x1 |
| 30 | | x2 |
| 33 | | x1 |
| 34 | | x2 |
| 35 | | x2 |
| P6 | | Предустановлено
x2 |



Примечание: снимите защитную бумагу с обратной стороны войлочных накладок (#40) и приклейте их к нижней части битков (#34).