




ИГРОВОЙ СТОЛ

Артикул: UY10330BL

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВАЖНО!

Перед началом сборки проверьте комплектацию изделия.

Не выбрасывайте упаковку до окончания сборки изделия.

Перед началом эксплуатации устройства ознакомьтесь со всеми инструкциями. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.


















Спецификация данного продукта может отличаться от фото и может изменяться без предварительного уведомления.

Для сборки данного изделия требуется не менее двух человек.






Игровой стол предназначен для использования только в крытом помещении.

Игровой стол предназначен только для домашнего использования.

Список деталей

1  Боковой борт А 1 шт.	2  Боковой борт В 1 шт.	3  Игровое поле 1 шт.	4  Центральная опора 2 шт.	5  Левая ножка 2 шт.
6  Правая ножка 2 шт.	7  Торцевой борт 2 шт.	8  Торцевая панель ножек 2 шт.	9  Боковая панель ножек 2 шт.	10  Угловая накладка борта 2 шт.
11  Угловая накладка борта с табло 2 шт.	12  Регулируемая опора 4 шт.	13  Уловитель шайбы с проводом датчика 2 шт.	14  Ворота 2 шт.	15  Боковая защитная панель PMMA 2 шт.
16  Торцевая защитная панель PMMA 2 шт.	17  Шайба 2 шт.	18  Рукоятка 2 шт.	19  Механизм управления вратарем 2 шт.	20  Приводной механизм 10 шт.
21  Ограничитель штанги 10 шт.	22  Втулка штанги 10 шт.	23  Рукоятка штанги 10 шт.	24  Штанга игроков А 2 шт.	25  Штанга игроков В 2 шт.
26  Штанга игроков С 2 шт.	27  Штанга игроков D 4 шт.	28  Синий игрок с длинной клюшкой 1 шт.	29  Синий игрок с короткой клюшкой 1 шт.	30  Синий игрок со средней клюшкой 3 шт.
31  Синий вратарь 1 шт.	32  Красный игрок с длинной клюшкой 1 шт.	33  Красный игрок с короткой клюшкой 1 шт.	34  Красный игрок со средней клюшкой 3 шт.	35  Красный вратарь 1 шт.
36  Блок управления 1 шт.	A1  Плоская шайба 1/4" 24 шт.	A2  Болт 1/4"x1-1/8" 24 шт.	A3  Серебристый саморез 3x12мм 18 шт.	A4  Саморез 4x35мм 4 шт.

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

A5  Рожковый ключ 1 шт.	A6  Болт M4x12мм 6 шт.	A7  M4 Гайка 6 шт.	A8  Саморез 4x12мм 24 шт.	A9  Шестигранный ключ 1 шт.
P1 Предусмотрено  Короткое табло 1 шт.	P2 Предусмотрено  Длинный провод уловителя шайбы с датчиком 1 шт.	P3 Предусмотрено  Короткий провод уловителя шайбы с датчиком 1 шт.	P4 Предусмотрено  Длинное табло 1 шт.	



ВНИМАНИЕ:

- 1) Требуются 3 батарейки типа AAA (не входят в комплект).
- 2) Не используйте одновременно новые и использованные батарейки.
- 3) Не используйте одновременно щелочные, стандартные (угольно-цинковые) и аккумуляторные (никель-кадмиевые) батарейки.

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

1. Выберите чистое и ровное место для сборки стола для род-хоккея. Стол собирается в перевернутом положении, после чего устанавливается на ножки. Стол имеет большой вес, поэтому для его переворачивания потребуется не менее двух крепких взрослых.
2. Достаньте все детали из упаковки и убедитесь, что комплектность соответствует приведенному в списке деталей. Аккуратно разрежьте или разорвите четыре угла коробки, чтобы использовать ее нижнюю часть в качестве рабочей поверхности

Рис.1

3. Закрепите одну левую ножку (5) и одну правую ножку (6) на боковом борте А (1), используя по два болта (А2) и по две шайбы (А1) для каждой ножки. См. рис. 1.

1		
5		x 1
6		x 1
A1		x 4
A2		x 4




Рис.2

4. Закрепите торцевой борт (7) на ранее собранном узле ножек, используя по два болта (А2) и по две шайбы (А1) для каждой ножки. На данном этапе не затягивайте болты. См. рис. 2

7		x 2
A1		x 4
A2		x 4




Рис.3

5. Вставьте игровое поле (3) в пазы торцевых бортов и бокового борта А, затем закрепите боковой борт В (2) на торцевых бортах (7). См. рис. 3.





РИС.3




РИС.4

6. Закрепите левые ножки (5) и правые ножки (6) на бортах, используя по четыре болта (A2) и по четыре шайбы (A1) для каждой ножки. См. рис. 4.

5		x 1
6		x 1
A1		x 8
A2		x 8

РИС.4




РИС.5

7. Вставьте приводные механизмы (20) в пазы для игроков на нижней стороне игрового поля (3). См. рис. 5.

20		x 10
----	---	------




РИС.6

8. Вставьте все штанги игроков (24, 25, 26, 27) в отверстия для штанг в торцевом борте. См. рис. 6.
9. Закрепите ограничители штанг (21) на штангах игроков, используя по одному саморезу (A3) для каждого ограничителя. См. рис. 6B.
10. Зафиксируйте приводной механизм (20) на соответствующей штанге игрока с помощью пружинного фиксатора. См. рис. 6A.
11. Установите втулки штанг (22) на штанги игроков с внешней стороны корпуса. См. рис. 6.
12. Установите рукоятки штанг (23) на штанги игроков после установки втулок. См. рис. 6.

21		x 10	26		x 2
22		x 10	27		x 4
23		x 10	A3		x 10
24		x 2			
25		x 2			

РИС.6





РИС.7

13. Вставьте механизм управления вратарем (19) в отверстие для вратаря в торцевом борте, затем закрепите его с нижней стороны игрового поля (3) с помощью болта (A6) и гайки (A7). См. рис. 7А.
14. Закрепите уловители шайбы (13) на торцевом борте (7), используя по четыре самореза (A8) для каждого уловителя шайбы.
15. Закрепите центральные опоры (4) на нижней стороне игрового поля (3), используя по два самореза (A4) для каждой центральной опоры.

④		x 2	A6		x 2
13A		x 1	A7		x 2
13B		x 1	A8		x 8
19		x 2			
A4		x 4			





РИС.8

16. Закрепите блок управления (36) на боковом борте В (2) с помощью четырех саморезов (А8). См. рис. 8.
17. Закрепите торцевые панели ножек (8) между левой и правой ножками, используя по шесть саморезов (А8) для каждой панели.
18. Закрепите боковые панели ножек (9) между левой и правой ножками, используя болты (А2) и шайбы (А1).
19. Установите регулируемые опоры (12) в нижнюю часть каждой ножки.
20. Установите рукоятки (18) на механизмы управления вратарем (19).
21. Вместе с другим взрослым поднимите собранный стол с пола, переверните его и установите на ножки в месте, где он будет использоваться. После установки еще раз убедитесь, что все соединения надежно затянуты.

8		x 2	A1		x 8
9		x 2	A2		x 8
12		x 4	A8		x 16
18		x 2			
36		x 1			



ВНИМАНИЕ: Для переворачивания стола, как показано на рисунке, рекомендуется участие двух крепких взрослых.

1. Поднимите стол над полом.
2. Переверните стол.
3. Одновременно установите стол на все четыре ножки.




РИС.9

22. Закрепите ворота (14) на торце игрового поля, используя по два болта (А6) и по две гайки (А7) для каждого ворот. См. рис. 9С.
23. Вставьте боковые защитные панели (PMMA) (15) в предусмотренные пазы боковых бортов. См. рис. 9.
24. Вставьте торцевые защитные панели (PMMA) (16) в предусмотренные пазы торцевых бортов. См. рис. 9.
25. Установите каждого игрока (28, 29, 30, 32, 33, 34) в соответствующее металлическое крепление приводного механизма (20). См. рис. 9, 9А и 9В.
26. Установите каждого вратаря (31, 35) на соответствующий механизм управления вратарем (19). См. рис. 9 и 9А.

14		x 2
15		x 2
16		x 2
28		x 1
29		x 1
30		x 3
31		x 1
32		x 1
33		x 1
34		x 3
35		x 1
A6		x 4
A7		x 4





РИС.9А

Порядок расположения
игроков (вид сверху)



○ = СИНИЕ ● = КРАСНЫЕ

РИС.9С






РИС.10

27. Закрепите угловые накладки бортов (10) в верхней части ножек, используя по два самореза (А3). См. рис. 10.

28. Закрепите угловые накладки бортов с табло (11) в верхней части ножек, используя по два самореза (А3). Примечание: угловая накладка борта с коротким табло (11А) должна быть установлена со стороны, ближайшей к блоку управления. См. рис. 10.

29. Подключите провод датчика от уловителя шайбы (13) к блоку управления (36). См. рис. 10А.


30. Подключите провод табло к блоку управления (36). См. рис. 10А.



Самоклеющаяся лента



Самоклеющаяся лента



ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТОЛА

1. Для продолжительной жизни и более качественной игры нанесите полироль на ткань и протрите поле стола этой тканью перед первой игрой, чтобы заставить шайбы скользить быстрее, также можно повторять это после игры.
2. Продукт предназначен только для ДОМАШНЕГО использования.
3. НЕ садитесь, забирайтесь или опирайтесь на стол.
4. НЕ волоките стол при перемещении. Это может повредить ноги.
5. НЕ ставьте напитки на стол.